

Einbauschritte Einbau von Niststeinen in die Wärmedämmung



1. Niststein bündig in die Dämmung einsetzen, damit später kein Abdruck sichtbar ist, ggf. mit Isolierband versehen.



2. Niststeine an der Rückwand verkleben, schwere Kästen ggf. durch Dübel sichern, armieren und verputzen. Die Einflugöffnung steht je nach Putzstärke etwas hervor.



3. Niststeine mit Fassadenfarbe streichen, sodass nur noch die Einflugöffnung sichtbar ist.

gefördert durch